



密碼Pcod解密方法如下/Decrypt：

(1) 面板96x48系列：

PWRMM2、PWRMMC、PWRMMR...系列

在正常顯示值狀態下，同時按ENT鍵+◀鍵或是同時按ENT鍵+◀鍵+▼鍵，直接進入內部參數設定(其中INLO及INHI請直接按ENT鍵跳過，不要調整)，直到出現SYS再依說明書步驟到通關密碼設定頁Code更改新密碼，按ENT鍵完成。同時按▲+▼鍵跳回正常顯示。

(2) 面板72x72系列：

PWRMC726系列

在正常顯示值狀態下，同時按RST鍵+Al Sel鍵，直接進入內部參數設定，再依說明書步驟到通關密碼設定頁Code更改新密碼，按ENT鍵完成。同時按最右邊的▲+▼鍵，跳回正常顯示。

PWRMCT726系列

在正常顯示值狀態下，同時按TRST鍵+PRST鍵，直接進入內部參數設定，再依說明書步驟到通關密碼設定頁Code更改新密碼，按ENT鍵完成。同時按最右邊的▲+▼鍵，跳回正常顯示。

(3) 新版本解密方式(96x48)

在正常顯示值狀態下，按ENT鍵顯示P.COD，輸入萬用密碼0 8 8 8 8或8 8 8 8 8，直接進入內部參數設定(其中INLO及INHI請直接按ENT鍵跳過，不要調整)，直到出現SYS再依說明書步驟到通關密碼設定頁Code更改新密碼，按ENT鍵完成。同時按▲+▼鍵跳回正常顯示。